

UMÍSTĚNÍ CAN BUS VODIČŮV VE VOZIDLE v19

ALFA ROMEO 147 (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový/černý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/bílý	<u>Konektor</u> : 40-pinový MODRÝ konektor označený G, umístěný v přední části pojistkové skříňky vlevo od hřídele volantu. <u>Pozice</u> : piny č. 27 a č. 26
ALFA ROMEO 159 (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový/černý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/bílý	<u>Konektor</u> : 36-pinový MODRÝ (část zelená) konektor, umístěný v zadní části pojistkové skříňky. <u>Pozice</u> : piny č. 6 a č. 5
ALFA ROMEO Brera (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový/černý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/bílý	<u>Konektor</u> : 36-pinový MODRÝ (část zelená) konektor, umístěný v zadní části pojistkové skříňky. <u>Pozice</u> : piny č. 6 a č. 5
AUDI A3 (2003 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor</u> : 12-pinový ČERNÝ konektor, označený G, připojený k černé řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice</u> : piny č. 8 a č. 7
AUDI A4 (2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor</u> : 32-pinový ŠEDÝ/FIALOVÝ konektor, připojený k černé řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice</u> : piny č. 13 a č. 12
AUDI A5 (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor</u> : 16-pinový SVĚTLE HNĚDÝ konektor, připojený řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče, blízko spojovacího pedálu. <u>Pozice</u> : piny č. 15 a č. 14 Kabeláž vlevo od hřídele volantu za spodním plastovým krytem na straně řidiče.
AUDI A6 (2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor</u> : 32-pinový ŠEDÝ-FIALOVÝ konektor, připojený k černé řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice</u> : piny č. 19 a č. 18
AUDI A8 (2003 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor</u> : 32-pinový ŠEDÝ/FIALOVÝ konektor, připojený k černé řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice</u> : piny č. 15 a č. 14
AUDI Q7 (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor</u> : 32-pinový ŠEDÝ/FIALOVÝ konektor, připojený k černé řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice</u> : piny č. 19 a č. 18
AUDI TT (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor</u> : 12-pinový HNĚDÝ konektor, připojený za deskou s relé, nalevo pod přístrojovou deskou, na straně řidiče. <u>Pozice</u> : piny č. 8 a č. 7
BMW radu 1 (E87 2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) zelený	<u>Konektor</u> : 51-pinový ČERNÝ/ŠEDÝ konektor, připojený k řídicí jednotce reflektorů umístěné za prahem dveří na straně řidiče. <u>Pozice</u> : piny č. 46 a č. 45
BMW radu 3 (E91 2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) zelený	<u>Konektor</u> : 41-pinový ŠEDÝ/FIALOVÝ konektor, připojený k řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice</u> : piny č. 35 a č. 21
BMW radu 5 (E61 2003 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) černý CAN L (zelený/černý SPAL) žlutý	<u>Konektor</u> : 41-pinový ČERNÝ konektor, připojený k bíléj CAS řídicí jednotce umístěné nalevo od sloupku řízení. <u>Pozice</u> : piny č. 35 a č. 26

UMÍSTĚNÍ CAN BUS VODIČŮV VE VOZIDLE v19

BMW X3 (2003 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) žlutý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) žlutý/hnědý	<i>Konektor:</i> 12-pinový BÍLÝ konektor, připojený za odkládací skříňkou na straně spolujezdce. <i>Pozice:</i> piny č. 5 a č. 6
BMW X6 (2008 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) černý CAN L (zelený/černý SPAL) žlutý	<i>Konektor:</i> 41-pinový ČERNÝ konektor, připojený k bílé CAS řídicí jednotce umístěné nalevo od sloupku řízení. <i>Pozice:</i> piny č. 35 a č. 26
CADILLAC Escalade (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) připojit ke kostře	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 nalevo od volantu. <i>Pozice:</i> pin č. 1
CHEVROLET Captiva (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) připojit ke kostře	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 nalevo od volantu. <i>Pozice:</i> pin č. 1
CHRYSLER 300C (2004 - 2008)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<i>Konektor:</i> 26-pinový ŠEDÝ/BÍLÝ konektor, umístěný v horní části za odkládací skříňkou na straně spolujezdce. <i>Pozice:</i> piny č. 4 a č. 5
CHRYSLER 300C (2008 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<i>Konektor:</i> 26-pinový ŠEDÝ/BÍLÝ konektor, umístěný v horní části za odkládací skříňkou na straně spolujezdce. <i>Pozice:</i> piny č. 4 a č. 5
CHRYSLER PT Cruiser (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	Kabeláž za spodním plastickým krytem hned pod hřídělí volantu.
CHRYSLER Voyager (2008 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý/šedý CAN L (zelený/černý SPAL) bílý/oranžový	<i>Konektor:</i> 14-pinový ČERNÝ konektor, umístěný pod sedadlem řidiče.
CITROEN Berlingo (2002 - 2008)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	<i>Konektor:</i> 40-pinový ČERNÝ konektor označený NOIR EP, umístěný na pojistkové skříňce BSI. <i>Pozice:</i> piny č. 2 a č. 4
CITROEN Berlingo (2008) No Alarm	CAN H (zelený/červený SPAL) běžový CAN L (zelený/černý SPAL) žlutý	<i>Konektor:</i> 10-pinový ČERNÝ konektor označený PB, umístěný na pojistkové skříňce BSI. <i>Pozice:</i> piny č. 8 a č. 10
CITROEN Berlingo (2008 -->) No Alarm	CAN H (zelený/červený SPAL) běžový CAN L (zelený/černý SPAL) žlutý	<i>Konektor:</i> 10 pinový ČERNÝ konektor označený PB, umístěný na pojistkové skříňce BSI. <i>Pozice:</i> piny č.8 a č.10
CITROEN C3 (2004 -->) No Alarm	CAN H (zelený/červený SPAL) žlutý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový	<i>Konektor:</i> 10-pinový konektor označený PB, umístěný na pojistkové skříňce BSI. <i>Pozice:</i> piny č. 8 a č. 10
CITROEN C4 (2004 -->) No Alarm	CAN H (zelený/červený SPAL) červený CAN L (zelený/černý SPAL) modrý	<i>Konektor:</i> 10-pinový konektor označený PB, umístěný na pojistkové skříňce BSI. <i>Pozice:</i> piny č. 8 a č. 10

UMÍSTĚNÍ CAN BUS VODIČŮV VE VOZIDLE v19

CITROEN C4 Picasso (2004 -->) No Alarm	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený CAN L (zelený/černý SPAL) žlutý	<u>Konektor</u> : 10-pinový konektor označený PB, umístěný na pojistkové skříňce BSI. <u>Pozice</u> : piny č. 8 a č. 10
CITROEN C5 (2008 -->) No Alarm	CAN H (zelený/červený SPAL) žlutý CAN L (zelený/černý SPAL) fialový	<u>Konektor</u> : 10-pinový konektor označený PB, umístěný na pojistkové skříňce BSI. <u>Pozice</u> : piny č. 8 a č. 10
CITROEN C-Crosser (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) modrý CAN L (zelený/černý SPAL) fialový	<u>Konektor</u> : 10-pinový BÍLÝ konektor, umístěný v levém předním sloupku. <u>Pozice</u> : piny č. 17 a č. 18
CITROEN Jumpy (2007 -->) No Alarm	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý CAN L (zelený/černý SPAL) modrý	<u>Konektor</u> : 10-pinový konektor označený PB, umístěný na pojistkové skříňce BSI. <u>Pozice</u> : piny č. 8 a č. 10
CITROEN Jumper (2006 -->) No Alarm	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový/černý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/bílý	<u>Konektor</u> : 36-pinový MODRÝ (část bílá) konektor umístěný v zadní části pojistkové skříňky. <u>Pozice</u> : piny č. 6 a č. 5
DODGE Caliber (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) bílý/růžový	Připojené k ČERNÉMU multi-pin konektoru pod přístrojovou deskou po levé straně řidiče.
DODGE Nitro (2008 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) bílý/oranžový	Kabeláž pod přístrojovou deskou na straně řidiče.
FIAT 500 (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) modrý CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<u>Konektor</u> : připojte ke konektoru OBD2 na levé straně pod sloupkem řízení. <u>Pozice</u> : piny č. 1 a č. 9
FIAT Bravo (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) modrý CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<u>Konektor</u> : 36-pinový MODRÝ (část bílá) konektor umístěný v zadní části pojistkové skříňky. <u>Pozice</u> : piny č. 6 a č. 5
FIAT Croma (2005 - 2007)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový/černý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/bílý	<u>Konektor</u> : 36-pinový MODRÝ (část zelená) konektor, umístěný v zadní části pojistkové skříňky. <u>Pozice</u> : piny č. 6 a č. 5
FIAT Croma (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový/černý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/bílý	<u>Konektor</u> : 36-pinový MODRÝ (část zelená) konektor, umístěný v zadní části pojistkové skříňky. <u>Pozice</u> : piny č. 6 a č. 5
FIAT Dobló (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) šedý/černý CAN L (zelený/černý SPAL) bílý/zelený	<u>Konektor</u> : ISO originálního autorádia. <u>Pozice</u> : piny č. 1 a č. 3
FIAT Ducato (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový/černý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/bílý	<u>Konektor</u> : 36-pinový MODRÝ konektor (část zelená), umístěný v zadní části pojistkové skříňky. <u>Pozice</u> : piny č. 6 a č. 5

UMÍSTĚNÍ CAN BUS VODIČŮV VE VOZIDLE v19

FIAT Fiorino (2008-->)	CAN H (zelený/červený SPAL) modrý CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<i>Konektor:</i> připojte ke konektoru OBD2 na levé straně pojistkové skříňky. <i>Pozice:</i> piny č. 1 a č. 9
FIAT Idea(2004-2005)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový/černý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/bílý	<i>Konektor:</i> 40-pinový MODRÝ konektor připojený k pojistkové skříňce. <i>Pozice:</i> piny č. 27 a č. 26
FIAT Idea (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový/černý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/bílý	<i>Konektor:</i> 40-pinový MODRÝ konektor připojený k pojistkové skříňce. <i>Pozice:</i> piny č. 27 a č. 26
FIAT Grande Punto (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový/černý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/bílý	<i>Konektor:</i> 60-pinový ČERNÝ/MODRÝ konektor připojený k pojistkové skříňce. <i>Pozice:</i> piny č. 39 a č. 54
FIAT Panda (2003 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový/černý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/bílý	<i>Konektor:</i> připojte ke konektoru OBD2 . <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č.14
FIAT Scudo (2007 -->) No alarm	CAN H (zelený/červený SPAL) červený CAN L (zelený/černý SPAL) modrý	<i>Konektor:</i> 10-pinový ČERNÝ konektor označený PB, umístěný na pojistkové skříňce BSI. <i>Pozice:</i> piny č. 8 a č. 10
FIAT Sedici (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) červený CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<i>Konektor:</i> připojte ke konektoru OBD2 na levé straně pod sloupkem řízení. <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14
FIAT Stilo (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový/černý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/bílý	<i>Konektor:</i> 32-pinový ČERNÝ/FIALOVÝ konektor připojený k pojistkové skříňce. <i>Pozice:</i> piny č. 28 a č. 10
FORD C-Max (2003 - 2007)	CAN H (zelený/červený SPAL) šedý CAN L (zelený/černý SPAL) modrý	<i>Konektor:</i> 32-pinový HNĚDÝ konektor, připojený na spodní části pojistkové skříňky umístěné pod odkládací skříňkou na straně spolujezdce. <i>Pozice:</i> piny č. 32 a č. 16
FORD C-Max (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) šedý CAN L (zelený/černý SPAL) modrý	<i>Konektor:</i> 32-pinový HNĚDÝ konektor, připojený na spodní části pojistkové skříňky umístěné pod odkládací skříňkou na straně spolujezdce. <i>Pozice:</i> piny č. 32 a č. 16 Konektor pro diagnostiku OBD je ve spodní části pod sloupkem řízení. <i>Pozice:</i> piny č. 3 a č. 11
FORD Connect (2007 -->) No radio	CAN H (zelený/červený SPAL) modrý/bílý CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<i>Konektor:</i> připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14
FORD Fiesta (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) žlutý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) modrý/červený	<i>Konektor:</i> připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 3 a č. 11
FORD Focus (2003)	CAN H (zelený/červený SPAL) šedý CAN L (zelený/černý SPAL) modrý	<i>Konektor:</i> 32-pinový HNĚDÝ konektor, připojený na spodní části pojistkové skříňky umístěné pod odkládací skříňkou na straně spolujezdce. <i>Pozice:</i> piny č. 32 a č. 16

UMÍSTĚNÍ CAN BUS VODIČŮV VE VOZIDLE v19

FORD Focus (2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) šedý CAN L (zelený/černý SPAL) modrý	<i>Konektor:</i> 32-pinový HNĚDÝ konektor, připojený na spodní části pojistkové skříňky umístěné pod odkládací skříňkou na straně spolujezdce. <i>Pozice:</i> piny č. 32 a č. 16
FORD Fusion (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) šedý CAN L (zelený/černý SPAL) modrý	<i>Konektor:</i> připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 3 a č. 11
FORD Galaxy (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) šedý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/oranžový	<i>Konektor:</i> 76-pinový ZELENÝ konektor, připojený k pojistkové skříňce umístěné pod přístrojovou deskou na straně spolujezdce. <i>Pozice:</i> piny č. 42 a č. 41
FORD Mondeo (2005 - 2007)	CAN H (zelený/červený SPAL) šedý CAN L (zelený/černý SPAL) modrý	<i>Konektor:</i> připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 3 a č. 11
FORD Mondeo (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) šedý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/oranžový	<i>Konektor:</i> připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 3 a č. 11
FORD S-Max (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) šedý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/oranžový	<i>Konektor:</i> 76-pinový ZELENÝ konektor, připojený k pojistkové skříňce umístěné pod přístrojovou deskou na straně spolujezdce. <i>Pozice:</i> piny č. 42 (49) a č. 41 (50)
FORD Transit (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) šedý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) fialový/oranžový	<i>Konektor:</i> připojte ke konektoru OBD2 na pojistkové skříňce na levé straně pod sloupkem řízení. <i>Pozice:</i> piny č. 3 a č. 11
FORD Transit (2006 -->) No radio	CAN H (zelený/červený SPAL) modrý/bílý CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<i>Konektor:</i> připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14
FORD Transit Connect (2006 -->)) CAN L (zelený/černý SPAL) modrý/bílý	<i>Konektor:</i> připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 3 a č. 11
HONDA Accord (2003-2006)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) připojit ke kostře	<i>Konektor:</i> 21-pinový ZELENÝ konektor připojený k pojistkové skříňce. <i>Pozice:</i> pin č. 18
HONDA Accord (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) připojit ke kostře	<i>Konektor:</i> 21-pinový ZELENÝ konektor připojený k pojistkové skříňce. <i>Pozice:</i> pin č. 18
HONDA Civic (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový CAN L (zelený/černý SPAL) připojit ke kostře	<i>Konektor:</i> 7-pinový ZELENÝ konektor připojený k zámku zapalování. <i>Pozice:</i> pin č. 4
HYUNDAI I30(2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý CAN L (zelený/černý SPAL) žlutý	<i>Konektor:</i> připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14

UMÍSTĚNÍ CAN BUS VODIČŮV VE VOZIDLE v19

IVECO Daily (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) fialový (růžový/černý) CAN L (zelený/černý SPAL) fialový (růžový/bílý)	<u>Konektor:</u> 36-pinový MODRÝ konektor umístěný vzadu na pojistkové skříňce nalevo od sloupku řízení. <u>Pozice:</u> piny č. 6 a č. 5
JEEP Commander (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<u>Konektor:</u> 16-pinový ČERNÝ konektor umístěný pod sloupkem řízení. <u>Pozice:</u> piny č. 6 a č. 7
JEEP Compass (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<u>Konektor:</u> 16-pinový ČERNÝ konektor umístěný pod sloupkem řízení. <u>Pozice:</u> piny č. 6 a č. 7
JEEP Cherokee (2008 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý/šedý CAN L (zelený/černý SPAL) bílý/oranžový	Kabeláž je pod přístrojovou deskou vedle spojkového pedálu
JEEP Grand Cherokee (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<u>Konektor:</u> 16-pinový ČERNÝ konektor umístěný pod sloupkem řízení. <u>Pozice:</u> piny č. 6 a č. 7
JEEP Patriot (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) bílý/růžový	Kabeláž je za spodním plastovým krytem hned pod hřídelí volantu.
JEEP Wrangler (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<u>Konektor:</u> 16-pinový ČERNÝ konektor umístěný pod sloupkem řízení. <u>Pozice:</u> piny č. 6 a č. 7
KIA Carens (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) modrý CAN L (zelený/černý SPAL) červený	<u>Konektor:</u> připojte ke konektoru OBD2 <u>Pozice:</u> piny č. 6 a č. 14
KIA Carnival(2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) modrý CAN L (zelený/černý SPAL) červený	<u>Konektor:</u> 36-pinový ČERNÝ/ŠEDÝ konektor umístěný vpředu na pojistkové skříňce na straně spolujezdce <u>Pozice:</u> piny č. 10 a č. 1
KIA Ceed (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý CAN L (zelený/černý SPAL) žlutý	<u>Konektor:</u> připojte ke konektoru OBD2 <u>Pozice:</u> piny č. 6 a č. 14
KIA Sportage (2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<u>Konektor:</u> připojte ke konektoru OBD2 <u>Pozice:</u> piny č. 6 a č. 14
LAMBORGHINI Gallardo (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<u>Konektor:</u> připojte ke konektoru OBD2 <u>Pozice:</u> piny č. 6 a č. 14
LANCIA Musa (2004-2005)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový/černý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/bílý	<u>Konektor:</u> 40-pinový MODRÝ konektor připojený k pojistkové skříňce. <u>Pozice:</u> piny č. 27 a č. 26

UMÍSTĚNÍ CAN BUS VODIČŮV VE VOZIDLE v19

LANCIA Musa (2007-->)	CAN H (zelený/červený SPAL) modrý CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<i>Konektor:</i> 36-pinový MODRÝ (část zelená) konektor, umístěný v zadní části pojistkové skříňky. <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 5
LANCIA Ypsilon (2003 - 2007)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový/bílý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/černý	<i>Konektor:</i> 36-pinový MODRÝ (část zelená) konektor připojený k pojistkové skříňce. <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 5
LANCIA Ypsilon (2007-->)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový/bílý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/černý	<i>Konektor:</i> 36-pinový MODRÝ (část zelená) konektor připojený k pojistkové skříňce. <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 5
LAND ROVER Freelander 2 (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/fialový CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/šedý	<i>Konektor:</i> 76-pinový ZELENÝ konektor připojený k pravé části pojistkové skříňky. <i>Pozice:</i> piny č.50 a č.49
LAND ROVER Range Rover Sport(2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý/žlutý CAN L (zelený/černý SPAL) žlutý/modrý	<i>Konektor:</i> 22-pinový ŠEDÝ/ČERVENÝ konektor připojený k pravé části pojistkové skříňky.
MAZDA 5 (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) šedý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) fialový/oranžový	<i>Konektor:</i> připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 3 a č. 11
MERCEDES A třída (w169 2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	<i>Konektor:</i> připojte k ČERNÉMU multikonektoru (CAN-BUS) připevněnému k levé části řídicí jednotky umístěné za odkládací skříňkou na straně spolujezdce.
MERCEDES B třída (w245 2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	<i>Konektor:</i> připojte k ČERNÉMU multikonektoru (CAN-BUS) připevněnému k levé části řídicí jednotky umístěné za odkládací skříňkou na straně spolujezdce.
MERCEDES C třída (w203 2004-2007)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	<i>Konektor:</i> připojte k ČERNÉMU multikonektoru (CAN-BUS), který je připevněný ke spodnímu plastovému krytu přístrojové desky, na straně řidiče - nad pedály.
MERCEDES C třída (w204 2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený/bílý CAN L (zelený/černý SPAL) zelený	<i>Konektor:</i> připojte na vodiče ve svazku kabelů, který je umístěný pod přístrojovou deskou na straně řidiče - nalevo od volantu
MERCEDES C třída (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	Kabeláž je pod přístrojovou deskou na straně řidiče, vlevo od hřídele volantu.
MERCEDES CLK třída (c209 2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	<i>Konektor:</i> připojte k ČERNÉMU multikonektoru (CAN-BUS), který je připevněný ke spodnímu plastovému krytu přístrojové desky, na straně řidiče - nad pedály.
MERCEDES CLS třída (c219 2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	<i>Konektor:</i> 10-pinový ČERNÝ konektor připojený k ŠEDÉ "GATEWAY" řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <i>Pozice:</i> piny č. 10 a č. 9

UMÍSTĚNÍ CAN BUS VODIČŮV VE VOZIDLE v19

MERCEDES E třída (w211 2002 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	<i>Konektor:</i> připojte k ČERNÉMU multikonektoru (CAN-BUS), který je připevněn v plastovém tunelu, pod prahem dveří, na straně řidiče.
MERCEDES GL třída (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	<i>Konektor:</i> připojte k ČERNÉMU multikonektoru (CAN-BUS) připevněnému k levé části řídicí jednotky umístěné za odkládací skříňkou na straně spolujezdce.
MERCEDES ML třída (w164 2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	<i>Konektor:</i> připojte k ČERNÉMU multikonektoru (CAN-BUS) připevněnému k levé části řídicí jednotky umístěné za odkládací skříňkou na straně spolujezdce.
MERCEDES R třída (w251 2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	<i>Konektor:</i> připojte k ČERNÉMU multikonektoru (CAN-BUS) připevněnému k levé části řídicí jednotky umístěné za odkládací skříňkou na straně spolujezdce.
MERCEDES S třída (w221 2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	<i>Konektor:</i> připojte k ČERNÉMU multikonektoru (CAN-BUS), který je připevněn nalevo pod přístrojovou deskou, na straně řidiče.
MERCEDES SLK třída (w171 2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	<i>Konektor:</i> 10-pinový ČERNÝ konektor připojený k ŠEDÉ "GATEWAY" řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <i>Pozice:</i> piny č. 10 a č. 9
MERCEDES Sprinter (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	<i>Konektor:</i> připojte k ČERNÉMU multikonektoru (CAN-BUS), který je připevněn nalevo od sloupku řízení, při pojistkové skříňce.
MERCEDES Viano (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	<i>Konektor:</i> připojte k ČERNÉMU multikonektoru (CAN-BUS) připevněnému k levé části řídicí jednotky umístěné za odkládací skříňkou na straně spolujezdce.
MERCEDES Vito (2003 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	<i>Konektor:</i> připojte k ČERNÉMU multikonektoru (CAN-BUS) připevněnému k levé části řídicí jednotky umístěné za odkládací skříňkou na straně spolujezdce.
MINI Cooper (2007-->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) zelený	<i>Konektor:</i> Quadlock konektor na autorádiu <i>Pozice:</i> piny č. 11 a č. 9 kabelový svazek se nachází na pravé straně pojistkové skříňky na straně spolujezdce
MITSUBISHI Colt (2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) červený/žlutý CAN L (zelený/černý SPAL) černý/žlutý	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 napravo pod sloupkem řízení. <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14
MITSUBISHI Grandis (2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený/červený CAN L (zelený/černý SPAL) bílý/černý	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 napravo pod sloupkem řízení. <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14
MITSUBISHI L200 (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) červený/modrý CAN L (zelený/černý SPAL) černý/modrý	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 napravo od řízení. <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14

UMÍSTĚNÍ CAN BUS VODIČŮV VE VOZIDLE v19

MITSUBISHI Outlander (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený/červený CAN L (zelený/černý SPAL) modrý/šedý	<i>Konektor:</i> 20-pinový BÍLÝ konektor, připojený k černé řídicí jednotce umístěné vertikálně, za odkládací skříňkou, na straně spolujezdce. <i>Pozice:</i> piny č. 10 a č. 9
MITSUBISHI Pajero (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený CAN L (zelený/černý SPAL) žlutý/černý	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 napravo od řízení. <i>Pozice:</i> piny č. 3 a č. 11
NISSAN Cabstar (2008 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) modrý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14
NISSAN Micra (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) modrý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14
NISSAN Navara (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) modrý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14
NISSAN Note (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) modrý CAN L (zelený/černý SPAL) žlutý	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 nalevo pod sloupkem řízení. <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14
NISSAN Pathfinder (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) modrý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 nalevo pod sloupkem řízení. <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14
NISSAN Qashqai (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) modrý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 nalevo pod sloupkem řízení. <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14
NISSAN X-Trail (2004 -2007)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý CAN L (zelený/černý SPAL) červený	<i>Konektor:</i> 40-pinový BÍLÝ konektor připojený do přístrojové desky umístěné ve středu palubní desky. <i>Pozice:</i> piny č. 22 a č. 21
OPEL Antara (2006-->)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený CAN L (zelený/černý SPAL) připojit ke kostře	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 1
OPEL Astra (2004 -2007)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený CAN L (zelený/černý SPAL) připojit ke kostře	<i>Konektor:</i> 102-pinový ŠEDÝ/ČERNÝ konektor připojený za prahem dveří, na straně řidiče. <i>Pozice:</i> pin č. 50
OPEL Astra (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený CAN L (zelený/černý SPAL) připojit ke kostře	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 1
OPEL Corsa (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený CAN L (zelený/černý SPAL) připojit ke kostře	<i>Konektor:</i> 60-pinový ČERNÝ konektor umístěný na pojistkové skřínce. <i>Pozice:</i> pin č. 54

UMÍSTĚNÍ CAN BUS VODIČŮV VE VOZIDLE v19

OPEL GT (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený CAN L (zelený/černý SPAL) připojit ke kostře	<u>Konektor</u> : Připojte ke konektoru OBD2 <u>Pozice</u> : piny č. 1
OPEL Meriva (2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<u>Konektor</u> : 51-pinový ŠEDÝ konektor připojený za prahem dveří, na straně řidiče. <u>Pozice</u> : piny č. 4 a č. 44
OPEL Movano (2003 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený CAN L (zelený/černý SPAL) černý	<u>Konektor</u> : Připojte ke konektoru OBD2 <u>Pozice</u> : piny č. 6 a č. 14
OPEL Signum (2003 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený CAN L (zelený/černý SPAL) připojit ke kostře	<u>Konektor</u> : 102-pinový ŠEDÝ/ČERNÝ konektor připojený za prahem dveří, na straně řidiče. <u>Pozice</u> : pin č. 97
OPEL Vectra (2002-2005)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený CAN L (zelený/černý SPAL) připojit ke kostře	<u>Konektor</u> : 102-pinový ŠEDÝ/ČERNÝ konektor připojený za prahem dveří, na straně řidiče. <u>Pozice</u> : pin č. 97
OPEL Vectra (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený CAN L (zelený/černý SPAL) připojit ke kostře	<u>Konektor</u> : 102-pinový ŠEDÝ/ČERNÝ konektor připojený za prahem dveří, na straně řidiče. <u>Pozice</u> : pin č. 97
OPEL Vivaro (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) červený/fialový CAN L (zelený/černý SPAL) bílý/červený	<u>Konektor</u> : Připojte ke konektoru OBD2 <u>Pozice</u> : piny č. 6 a č. 14
OPEL Zafira (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený CAN L (zelený/černý SPAL) připojit ke kostře	<u>Konektor</u> : 102-pinový ŠEDÝ/ČERNÝ konektor připojený za prahem dveří, na straně řidiče. <u>Pozice</u> : pin č. 50
PEUGEOT 207 (2006 -->) No Alarm	CAN H (zelený/červený SPAL) červený CAN L (zelený/černý SPAL) modrý	<u>Konektor</u> : 10-pinový černý konektor označený PB, umístěný na pojistkové skříňce BSI. <u>Pozice</u> : piny č. 8 a č. 10
PEUGEOT 307 (2005 -->) No Alarm	CAN H (zelený/červený SPAL) červený CAN L (zelený/černý SPAL) modrý	<u>Konektor</u> : 10-pinový černý konektor označený PB, umístěný na pojistkové skříňce BSI. <u>Pozice</u> : piny č. 8 a č. 10
PEUGEOT 308 (2007 -->) No Alarm	CAN H (zelený/červený SPAL) červený CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<u>Konektor</u> : 10-pinový černý konektor označený PB, umístěný na pojistkové skříňce BSI. <u>Pozice</u> : piny č. 8 a č. 10
PEUGEOT 407 (2004 -->) No Alarm	CAN H (zelený/červený SPAL) červený CAN L (zelený/černý SPAL) modrý	<u>Konektor</u> : 10-pinový černý konektor označený PB, umístěný na pojistkové skříňce BSI. <u>Pozice</u> : piny č. 8 a č. 10
PEUGEOT Boxer (2006 -->) No Alarm	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový/černý CAN L (zelený/černý SPAL) růžový/bílý	<u>Konektor</u> : 36-pinový MODRÝ konektor (zelená část) umístěný v zadní části pojistkové skříňky. <u>Pozice</u> : piny č. 6 a č. 5

UMÍSTĚNÍ CAN BUS VODIČŮV VE VOZIDLE v19

<p style="text-align: center;">PEUGEOT Expert (2007 -->) No Alarm</p>	<p>CAN H (zelený/červený SPAL) červený</p> <p>CAN L (zelený/černý SPAL) modrý</p>	<p><u>Konektor</u>: 10-pinový černý konektor označený PB, umístěný na pojistkové skříňce BSI.</p> <p><u>Pozice</u>: piny č. 8 a č. 10</p>
<p style="text-align: center;">PEUGEOT Ranch (2003 -->) No Alarm</p>	<p>CAN H (zelený/červený SPAL) zelený</p> <p>CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý</p>	<p><u>Konektor</u>: 40-pinový ČERNÝ konektor označený NOIR EP a umístěný na přední straně pojistkové skříňce BSI pod palubní deskou na straně řidiče</p> <p><u>Pozice</u>: piny č. 2 a č. 4</p>
<p style="text-align: center;">PORSCHE Cayenne (2003 -->)</p>	<p>CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený</p> <p>CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý</p>	<p><u>Konektor</u>: 10-pinový HNĚDÝ konektor připojený k řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče.</p>
<p style="text-align: center;">RENAULT Clio (2005 -->)</p>	<p>CAN H (zelený/červený SPAL) bílý</p> <p>CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý</p>	<p><u>Konektor</u>: připojte ke konektoru OBD2 napravo pod sloupkem řízení.</p> <p><u>Pozice</u>: piny č. 6 a č. 14</p>
<p style="text-align: center;">RENAULT Kangoo (2008 -->)</p>	<p>CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový</p> <p>CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý</p>	<p><u>Konektor</u>: připojte k diagnostické zásuvce</p> <p><u>Pozice</u>: piny č. 6 a č. 14</p>
<p style="text-align: center;">RENAULT Laguna II (2005 -2008)</p>	<p>CAN H (zelený/červený SPAL) bílý</p> <p>CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý</p>	<p><u>Konektor</u>: Připojte ke konektoru OBD2</p> <p><u>Pozice</u>: piny č. 6 a č. 14</p>
<p style="text-align: center;">RENAULT Laguna III (2008 -->)</p>	<p>CAN H (zelený/červený SPAL) bílý</p> <p>CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý</p>	<p><u>Konektor</u>: Připojte ke konektoru OBD2</p> <p><u>Pozice</u>: piny č. 6 a č. 14</p>
<p style="text-align: center;">RENAULT Mascott (2005 -->)</p>	<p>CAN H (zelený/červený SPAL) bílý</p> <p>CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý</p>	<p><u>Konektor</u>: Připojte ke konektoru OBD2</p> <p><u>Pozice</u>: piny č. 6 a č. 14</p>
<p style="text-align: center;">RENAULT Master (2003 -->)</p>	<p>CAN H (zelený/červený SPAL) bílý</p> <p>CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý</p>	<p><u>Konektor</u>: Připojte ke konektoru OBD2</p> <p><u>Pozice</u>: piny č. 6 a č. 14</p>
<p style="text-align: center;">RENAULT Megane (2002 -->)</p>	<p>CAN H (zelený/červený SPAL) bílý</p> <p>CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý</p>	<p><u>Konektor</u>: připojte ke konektoru OBD2 napravo pod sloupkem řízení.</p> <p><u>Pozice</u>: piny č. 6 a č. 14</p>
<p style="text-align: center;">RENAULT Modus (2004 -2007)</p>	<p>CAN H (zelený/červený SPAL) bílý</p> <p>CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý</p>	<p><u>Konektor</u>: připojte ke konektoru OBD2 napravo pod sloupkem řízení.</p> <p><u>Pozice</u>: piny č. 6 a č. 14</p>
<p style="text-align: center;">RENAULT Modus (2007 -->)</p>	<p>CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový</p> <p>CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý</p>	<p><u>Konektor</u>: Připojte ke konektoru OBD2</p> <p><u>Pozice</u>: piny č. 6 a č. 14</p>
<p style="text-align: center;">RENAULT New Twingo (2007 -->)</p>	<p>CAN H (zelený/červený SPAL) bílý</p> <p>CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý</p>	<p><u>Konektor</u>: Připojte ke konektoru OBD2</p> <p><u>Pozice</u>: piny č. 6 a č. 14</p>

UMÍSTĚNÍ CAN BUS VODIČŮV VE VOZIDLE v19

RENAULT Scenic (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14
RENAULT Trafic (2003 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) fialový CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<i>Konektor:</i> připojte ke konektoru OBD2 napravo pod sloupkem řízení. <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14
SAAB 93 (2003 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený CAN L (zelený/černý SPAL) připojit ke kostře	<i>Konektor:</i> 102-pinový ŠEDÝ konektor připojený pod prahem dveří, na straně řidiče. <i>Pozice:</i> pin č. 8
SAAB 95 (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	Připojte na svazek kabelů napravo od bílé řídící jednotky, pod přístrojovou deskou na straně řidiče.
SEAT Altea (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<i>Konektor:</i> 12-pinový ČERNÝ konektor, označený G, připojený k černé řídící jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <i>Pozice:</i> piny č. 8 a č. 7
SEAT Altea XL (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<i>Konektor:</i> 12-pinový ČERNÝ konektor, označený G, připojený k černé řídící jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <i>Pozice:</i> piny č. 8 a č. 7
SEAT Cordoba (2002 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<i>Konektor:</i> 18-pinový ČERNÝ konektor, označený XS2, připojený k řídící jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <i>Pozice:</i> piny č. 12 a č. 9
SEAT Ibiza (2002 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<i>Konektor:</i> 18-pinový ČERNÝ konektor, označený XS2, připojený k řídící jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <i>Pozice:</i> piny č. 12 a č. 9
SEAT Leon (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<i>Konektor:</i> 12-pinový ČERNÝ konektor, označený G, připojený k černé řídící jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <i>Pozice:</i> piny č. 8 a č. 7
SEAT Toledo (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<i>Konektor:</i> 12-pinový ČERNÝ konektor, označený G, připojený k černé řídící jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <i>Pozice:</i> piny č. 8 a č. 7
SSANGYONG Actyon (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/černý CAN L (zelený/černý SPAL) černý/zelený	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14
SSANGYONG Kyron (2005 - 2007)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/černý CAN L (zelený/černý SPAL) černý/zelený	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14
SSANGYONG Kyron (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/černý CAN L (zelený/černý SPAL) černý/zelený	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 6 a č. 14

UMÍSTĚNÍ CAN BUS VODIČŮV VE VOZIDLE v19

SSANGYONG Rodius (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/černý CAN L (zelený/černý SPAL) černý/zelený	<u>Konektor</u> : Připojte ke konektoru OBD2 <u>Pozice</u> : piny č. 6 a č. 14
SUBARU Legacy (2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový CAN L (zelený/černý SPAL) fialový	<u>Konektor</u> : ŠEDÝ/MODRÝ konektor, umístěný pod přístrojovou deskou na straně řidiče - u brzdového pedálu. <u>Pozice</u> : piny č. 2 a č. 3
SUBARU Tribeca (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový (slabě modrý) CAN L (zelený/černý SPAL) fialový (červený)	<u>Konektor</u> : Připojte ke konektoru OBD2 <u>Pozice</u> : piny č. 6 a č. 14
SUZUKI Grand Vitara (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) červený CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<u>Konektor</u> : Připojte ke konektoru OBD2 <u>Pozice</u> : piny č. 6 a č. 14
SUZUKI SX 4 (2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) červený CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<u>Konektor</u> : Připojte ke konektoru OBD2 pod hřídělí volantu. <u>Pozice</u> : piny č. 6 a č. 14
ŠKODA Fabia (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor</u> : 18-pinový ČERNÝ konektor, připojený k řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice</u> : piny č. 12 a č. 9
ŠKODA Octavia (2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor</u> : 12-pinový ČERNÝ konektor, označený G, připojený k černé řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice</u> : piny č. 8 a č. 7
ŠKODA Roomster (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor</u> : 18-pinový ČERNÝ konektor, připojený k řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice</u> : piny č. 12 a č. 9
ŠKODA Superb (2002 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor</u> : 10-pinový ČERNÝ konektor připojený za prahem dveří, na straně řidiče. <u>Pozice</u> : piny č. 2 a č. 3
TOYOTA Auris (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) zelený CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<u>Konektor</u> : Připojte ke konektoru OBD2 <u>Pozice</u> : piny č. 6 a č. 14
TOYOTA Rav4 (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) růžový CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<u>Konektor</u> : 32-pinový BÍLÝ konektor, v 4WD řídicí jednotce umístěné vertikálně, nalevo pod odkládací skříňkou, na straně spolujezdce. <u>Pozice</u> : piny č. 14 a č. 16
TOYOTA Yaris (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) fialový CAN L (zelený/černý SPAL) bílý	<u>Konektor</u> : Připojte ke konektoru OBD2 <u>Pozice</u> : piny č. 6 a č. 14
VW Caddy 3 (2K 2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor</u> : 12-pinový ČERNÝ konektor, označený G, připojený k černé řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice</u> : piny č. 8 a č. 7

UMÍSTĚNÍ CAN BUS VODIČŮV VE VOZIDLE v19

VW Crafter (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) hnědý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) hnědý	<u>Konektor:</u> připojte k ČERNÉMU multikonektoru (CAN-BUS) připevněnému nalevo, na straně řidiče, za plastovým krytem.
VW Eos (1F 2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor:</u> 12-pinový ČERNÝ konektor, označený G, připojený k černé řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice:</u> piny č. 8 a č. 7
VW Golf V (1K 2003 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor:</u> 12-pinový ČERNÝ konektor, označený G, připojený k černé řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice:</u> piny č. 8 a č. 7
VW Golf Plus (1K 2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor:</u> 12-pinový ČERNÝ konektor, označený G, připojený k černé řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice:</u> piny č. 8 a č. 7
VW Jetta 3 (1K 2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor:</u> 12-pinový ČERNÝ konektor, označený G, připojený k černé řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice:</u> piny č. 8 a č. 7
VW New Beetle(2002 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor:</u> 23-pinový MODRÝ konektor, připojený pod přístrojovou deskou na straně řidiče, nalevo od volantu <u>Pozice:</u> piny č. 8 a č. 7
VW Passat (3B 2000-2005)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor:</u> 10-pinový ČERNÝ konektor, umístěný na držáku za prahem dveří, na straně řidiče. <u>Pozice:</u> piny č. 2 a č. 3
VW Passat (3C 2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor:</u> 12-pinový ČERNÝ konektor, označený G, připojený k černé řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice:</u> piny č.8 a č.7
VW Polo (9N 2005 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor:</u> 18-pinový ČERNÝ konektor, označený XS2, připojený k řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice:</u> piny č. 12 a č. 9
VW T5 (2003 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor:</u> 18-pinový ČERNÝ konektor, označený G, připojený k řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice:</u> piny č. 7 a č. 1
VW Touareg (7L 2003 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	Připojte na svazek kabelů napájejících zadní část, který je umístěný za prahem dveří, na straně řidiče, u brzdového pedálu.
VW Touran (1T 2003 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) oranžový/zelený CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/hnědý	<u>Konektor:</u> 12-pinový ČERNÝ konektor, označený G, připojený k černé řídicí jednotce umístěné pod přístrojovou deskou na straně řidiče. <u>Pozice:</u> piny č. 8 a č. 7
VOLVO C30 (2006 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) červený/šedý CAN L (zelený/černý SPAL) červený/modrý	<u>Konektor:</u> Připojte ke konektoru OBD2 <u>Pozice:</u> piny č. 3 a č. 11

UMÍSTĚNÍ CAN BUS VODIČŮV VE VOZIDLE v19

VOLVO S60 (2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý CAN L (zelený/černý SPAL) zelený	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 3 a č. 11
VOLVO S80 (2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) šedý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) oranžový/fialový	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 3 a č. 11
VOLVO V50 (2004-2007)	CAN H (zelený/červený SPAL) šedý/červený CAN L (zelený/černý SPAL) modrý/červený	<i>Konektor:</i> 30-pinový HNĚDÝ konektor, připojený k řídicí jednotce, umístěné pod odkládací skříňkou na straně spolujezdce. <i>Pozice:</i> piny č. 30 a č. 15
VOLVO V70 (2004 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý CAN L (zelený/černý SPAL) zelený	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 3 a č. 11
VOLVO XC70 (2007 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) šedý/oranžový CAN L (zelený/černý SPAL) fialový/oranžový	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 3 a č. 11 kabelový svazek se nachází za odkládací skříňkou u spolujezdce
VOLVO XC90 (2003 -->)	CAN H (zelený/červený SPAL) bílý CAN L (zelený/černý SPAL) zelený	<i>Konektor:</i> Připojte ke konektoru OBD2 <i>Pozice:</i> piny č. 3 a č. 1